



Komponentbetegnelse

BP	Bypasspjeld (motorstyrt)
CH	Ettervarmebatteri (opsjon)
CP	Kondenspumpe (opsjon)
CT	Kondensbakke
ED	Avkastsspjeld (overtrykk) (motorstyrt, spring return)
EF	Fraluftsfilter

ETV	Avkaststemperatursensor ventilasjon
FT	Flottør
F1	Tilluftsventilator
F2	Fraluftsventilator
HE	Motstrømsvarmeveksler
IF	Tilluftsfilter
IT	Temperatursensor for innblåsningsluft
OTV	Utetemperatursensor ventilasjon

PE	Luftmåling, fraluft
PHS	Elektrisk forvarmebatteri (opsjon)
PI	Luftmåling, tilluft
RT	Romtemperatursensor
SD	Stengespjeld (tilluft) (motorstyrt, spring return)