



Komponentbetegnelse

BP	Bypassspjeld (motorstyrt, opsjon)
CH	Ettvarmebatteri (opsjon)
CP	Kondenspumpe (opsjon)
CT	Kondensbakke
ED	Avkastsspjeld (overtrykk) (motorstyrt)
EF	Fraluftsfilter

ETV	Avkasttemperatursensor ventilasjon
FT	Flottør
F1	Tilluftsventilator
F2	Fraluftsventilator
HE	Motstrømsvarmeveksler
IF	Tilluftsfilter
IT	Temperatursensor for innblåsningsluft

OTV	Utetemperatursensor ventilasjon
PE	Luftmåling, fraluft (opsjon)
PHS	Elektrisk forvarmebatteri (opsjon)
PI	Luftmåling, tilluft
RT	Romtemperatursensor
SD	Stengespjeld (tilluft) (motorstyrt)