



**Komponentbetegnelse**

BP Bypassspjeld (motorstyrt, opsjon)  
 CP Kondenspumpe (opsjon)  
 CT Kondensbakke  
 ED Avkastsspjeld (overtrykk)  
 EF Fraluftsfilter

ETV Avkaststemperatursensor ventilasjon  
 FT Flottør  
 F1 T illuftsventilator  
 F2 Fraluftsventilator  
 HE Motstrømsvarmeveksler  
 HS Varmebatteri (opsjon)

IF Tilluftsfilter  
 IT Temperatursensor for innblåsningsluft  
 OTV Utetemperatursensor ventilasjon  
 RT Romtemperatursensor  
 SD Stengespjeld (tilluft) (motorstyrt)