



**Komponentbetegnelse**

BP	Bypasspjeld (motorstyrt, opsjon)	ETV	Avkaststemperatursensor ventilasjon	OTV	Utetemperatursensor ventilasjon
CH	Ettervarmebatteri (opsjon)	FT	Flottør	PE	Luftmåling, fraluft (opsjon)
CP	Kondenspumpe (opsjon)	F1	Tilluftsventilator	PHS	Elektrisk forvarmebatteri (opsjon)
CT	Kondensbakke	F2	Fraluftsventilator	PI	Luftmåling, tilluft (opsjon)
ED	Avkastsspjeld (overtrykk) (motorstyrt)	HE	Motstrømsvarmeveksler	RT	Romtemperatursensor
EF	Fraluftsfilter	IF	Tilluftsfilter	SD	Stengespjeld (tilluft) (motorstyrt)
		IT	Temperatursensor for innblåsningsluft		