



Komponentbetegnelse

BP	Bypassspjeld (motorstyrt, opsjon)	ETV	Avkasttemperatursensor ventilasjon	OTV	Utetemperatursensor ventilasjon
CH	Etttervarmebatteri (opsjon)	FT	Flottør	PE	Luftmåling, fraluft (opsjon)
CP	Kondenspumpe (opsjon)	F1	Tilluftsventilator	PHS	Elektrisk forvarmebatteri (opsjon)
CT	Kondensbakke	F2	Fraluftsventilator	PI	Luftmåling, tilluft (opsjon)
ED	Avkastspjeld (overtrykk) (motorstyrt)	HE	Motstrømsvarmeveksler	RT	Romtemperatursensor
EF	Fraluftsfilter	IF	Tilluftsfilter	SD	Stengespjeld (tilluft) (motorstyrt)
		IT	Temperatursensor for innblåsningsluft		