



Komponentbetegnelse

BP	Bypass (motorstyrt)	EV	Fordamper	HS	Varmebatteri
CAT	Kapillarrør	EVi	Fordamper Temperatur inngang	IT	Temperatursensor for innblåsningsluft
CD	Kondensator	EVo	Fordamper Temperatur utgang	OT	Utetemperatur
CP	Kondenspumpe	FD	Tørfilter	OVT	Utetemperatursensor ventilasjon
CT	Kondensbakke	FT	Fløttør	RT	Romtemperatursensor
ED	Avkastspjeld (motorstyrt)	F1	Tilluftsventilator	SD	Stengespjeld (motorstyrt)
EF	Fraluftsfilter	F2	Fraluftsventilator	SF	Tilluftsfilter
ETV	Avkasttemperatursensor ventilasjon	HE	Motstrømsvarmeveksler		
		HG	Hotgas Temperatur		