


Produktinformasjon i henhold til DIREKTIV 2009/125/EF

Produktinformasjon i henhold til «Kommisjonsforordning (EU) nr. 1253/2014, Vedlegg IV - Informasjonskrav for ventilasjonsaggregater til boliger, jf. artikkel 4, stk. 1» og «Vedlegg V - Informasjonskrav for ventilasjonsaggregater til ikke-boligformål, jf. artikkel 4, stk. 2».


Demontering

Vifte B-hjul





Løsne B-hjulet og innsugningsdiffusoren.
Fjern pluggen.
Løsne motorkjernen.

Vifte F-hjul






Løsne viftehuset.
Fjern pluggen.
Løsne motorkjernen.

El-varmeflate




Fjern ledningene fra tilkoblingsstedet og trekk ledningene tilbake til varmeflaten.
Bor ut naglene eller løsne skruene.

Vannvarmeflate



Fjern blandingsbatteriet og alle kobberør fra varmeflaten.
Bor ut naglene eller løsne skruene.

Termoaktuator



Fjern ledningene fra tilkoblingsstedet og trekk ledningene tilbake til termoaktuatoren.

Trykk på knappen på motsatt side av ledningene og trekk aktuatorene fra ventilen.

Filter



AM 500V, AM 800, AM 900, AM 1200, DV 1000:




Kun AM 500V, AM 800, AM 900, AM 1200 og DV 1000:

Løsne holdeplaten.

Alle: Trekk ut filteret.


Se ev. tilhørende instruksjonsbok.

Spjeldmotor




Kun lineær spjeldmotor: Fjern sikringen på undersiden av pluggen.
Alle: Fjern pluggen.
Løsne spjeldmotoren.

Kontrollboks grå




Fjern pluggene fra kontrollboksen.
Åpne kontrollboksen.
Fjern kretskortet.
Løsne kontrollboksen.

Kontrollboks svart




Fjern pluggene fra kontrollboksen.
Løsne kontrollboksen.
Fjern kretskortet.

Betjeningspanel



Klikk betjeningspanelets overdel fra underdelen.
Fjern ledningen.

Relé




Løsne ledningene fra releet.
Fjern releet fra DIN-skinnen.

Varmeveksler



Løsne holdeplaten.
Trekk ute varmeveksleren.



Kjølekompressor



OBS! Kjølemoduler må tømmes for alt kjølemiddel og olje før demontering.

Løsne ledningen ved vekselretteren og trekk den tilbake til kompressoren.
Løsne rørene.
Løsne kompressoren.


Kondensator og fordampere kjølemodul



OBS! Kjølemoduler må tømmes for alt kjølemiddel og olje før demontering.

Fjern alle kobberør.
Løsne varmevekslerne.


Vekselretter



Torx (T20)


Fjern ledningene fra vekselretteren.
Løsne vekselretteren.

Kondenspumpe



Løsne slangene fra pumpen.
Løsne pluggene.
Trekk pumpen fra holderen.

Isolasjon



Fjern isolasjonen.