



### Komponentbetegnelse

BP Bypasspjeld (motorstyrt)  
 CP Kondenspumpe  
 CT Kondensbakke  
 ED Avkast spjeld (motorstyrt), (opsjon)  
 EF Fraluftsfilter  
 ETV Avkasttemperatursensor ventilasjon  
 FT Flottør

F1 Tilluftsventilator  
 F2 Fraluftsventilator  
 HE Motstrømsvarmeveksler  
 HS Varmebatteri (opsjon)  
 IT Temperatursensor for innblåsningsluft  
 OTV Utetemperatursensor ventilasjon  
 PE Luftmåling, fraluft  
 PS Luftmåling, tilluft

RT Romtemperatursensor  
 SD Inntaks spjeld (motorstyrt), (opsjon)  
 SF Inntaks filter  
 WHS Ettervarme batteri, vann (opsjon)