



Komponentbetegnelse

BP	Bypass (motorstyrt)	ETV	Temperaturføler, avtrekk	IT	Temperaturføler, inntak
CH	Ettvarmebatteri (alternativ)	FT	Flottør	OTV	Temperaturføler, ute
CP	Kondenspumpe (alternativ)	F1	Tilluftsvifte	PE	Flowmåling, avtrekksluft
CT	Kondensbeholder	F2	Avtrekksvifte	PHS	Forvarmebatteri (alternativ)
ED	Avtreksspjeld (motorstyrt)	HE	Motstrømsvarmeveksler	PI	Flowmåling, inntak
EF	Avtrekksfilter	IF	Inntaksfilter	RT	Temperaturføler, rom
		IG	Innblåsningsrist (motorstyrt)	SD	Inntaksspjeld (motorstyrt)